真空剛圧力旧炊飯ジャー保証書

持込修理

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。

型	!名	NP-RS05	修理メモ
ම お	含的	đ	
● お客様 ご	全住所 〒		
	買い上げ	日│●販売店名·住所	
Í á	年月	日	
保	配期間		
1 1	い上げ日よ		
本	体1年	<u> </u>	·
なべ	(フッ素加) 3年	<u>~</u>	

- ●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。 なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[B-281]
- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
 - (口)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障および損傷。
 - (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ)本書のご提示がない場合。
 - (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (ト)消耗部品の交換。
 - (チ)下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ、はがれなど
 - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
 - ・なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
 - なべの中で酢を使った場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていた だく場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2391

圧力炊飯するため PSマーク・SGマーク取得



PSマーク

経済産業省が定めた「消費生活 用製品安全法」の家庭用の圧力 なべおよび圧力がまの安全基準 に適合していることを示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に合格したことを示し、万一製品の欠陥による人身事故が生じた場合、賠償措置がとられます。

NP-RS型 (C)(B)



真空᠍圧力旧炊飯ジャー

極め炊き

NP-RS

署 NP-RS05型 0.54Lサイズ

取扱説明書・お料理ノート

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になる ため、取り扱いを誤ると危険ですので、 この取扱説明書をお読みになり、正しく お使いください。



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
- ●お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

家庭用

もくじ

	A Comment of the Comm	NAME OF SECTION		<u> Timberial magazini</u>
お使	D 4 2 ***		' = = '	
/			1 —	4 I I
U. 136			1 L.S > 1	

安全上のご注意2
各部のなまえと扱い方4
米のお話/玄米活性のお話6
おいしく炊いて・おいしく保温7

使い方

マベニのルケナナ

こ既の灰さ万
基本的な炊き方8
無洗米の炊き方10
炊き方メモ11
タイマー予約炊飯12
標準の保温 高め保温1∠
報知音の種類と音量の切りかえ方15
メロディーの確認16
時刻の合わせ方] 6
muPass(ミューパス)書きかえシステム17
お気に入りメニュー登録機能19

お料理ノート

五目ご飯	七草がゆ	22
山菜おこれ	玄米の炊きこみご飯	23

お手入れ

お手入れ…	 	•••••	24
交換部品…	 	•••••	26

困ったときに

故障かなと思ったとき	27
こんな表示をしたとき	30
アフターサービス	···31
お客様ご相談窓口	31
仕様	···31
保証書	夏表紙

必ずお守りください

- ●ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



取り扱いを誤った場合、死亡 または重傷※1を負うことが、 想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害※2 または物的損害※3の発生が、 想定される内容を表します。

- 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、 中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期 の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけがやや けど、感電などをさします。



⚠ 記号は、警告・注意を促す内容があるこ とを告げるものです。具体的な注意内容は 図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げる ものです。具体的な禁止内容は図の中や近 くに文章や絵で表します。



● 記号は、行為を強制したり指示したり する内容を告げるものです。具体的な指示 内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

※3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかか わる拡大損害をさします。

水につけたり、水をかけたりしない

分解禁止 火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売 店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。

改造はしない。また、修理技術者以外の人は分



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電やけがをすることがあります。

ぬれ手禁止



子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで 使わない

禁 止 やけど・感電・けがをする恐れがあります。

解したり修理をしない



電源コードや差込みプラグが傷んでいたり、コ ンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因 になります。





電源コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温 部に近づけたり、重いものをのせたり、挟み込んだり、加工し たりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



交流100V以外では使用しない

火災·感電の原因になります。




炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない やけどをする恐れがあります。



吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物 などの異物を入れない

感電や異常動作してけがをすることがあります。



本体内部にも水を入れない

水ぬれ禁止 ショート・感電の恐れがあります。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。特に乳幼児にはさわらせない 接触禁止 ようご注意ください。



取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温・調 理メニュー以外の用途に使わない


- ●分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆などの豆類 を主に使う料理
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- ●のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- ●多量の油を入れる料理
- ●ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- ●クッキングシートなどの落とし蓋を入れた料理や蒸し物
- ●目詰まりしやすいアマランサスなどの小さくて軽い雑穀を 混ぜた炊飯
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入 れて炊かない

炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、突然外ぶた が開いて、やけどやけがをする恐れがあります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり 差し込む

必ず実施 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。




定格15A以上のコンセントを単独で使う 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の 根元にほこりが付着している場合は、よくふく 必ず実施 火災の原因になります。



圧力炊飯まえに外ぶたのフックの周囲、本体のフック受け 部、本体と外ぶたの間、内ぶたセットパッキン、圧力調整 装置、安全弁や蒸気口の周囲に米粒や異物がないことを 必ず実施 確認し、外ぶたはカチッと音がするまで確実に閉める

> 米粒や異物があると外ぶたが完全に閉まらず、突然外ぶたが開いたり、 炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれ、やけどやけがをする恐れ



小注



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの蒸気、ご飯をほぐす 接触禁止ときには手がなべなどに

当たらないように注意する やけどの原因になります。



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに触れ ない

接触禁止

禁止

禁止

ない

抜く

火災の原因になります。

意

外ぶたが開いて、けがややけどをすること があります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

プラグを けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になり 抜く ます。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用し

使用時以外は、差込みプラグをコンセントから



水のかかるところや、火気の近くでは使用しない 感電・洞電や変形の原因になります。

禁 止



壁や家具の近くで使わない キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気 がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色、変形の原因になります。



お手入れは冷えてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

必ず実施



差込みプラグを抜くときは、電源コードを持た ずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く 必ず実施 感電やショートして発火することがあります。



電源コードを巻き取るときは差込みプラグを持 って行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。



心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって 医師とよくご相談ください

医師に相談 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お願い

■磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオなどは、雑音の入る恐れがあります。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープなどは、記憶が 消える恐れがあります。

■本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたの変形、変色の原因になります。

■なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線)以上 に水を入れて

炊飯しない

MAX 白米 玄米 3 元 おこわ 2つ


■なべに、キズのつくような器具を入れない なべにキズがついたり、うまく炊けない原因になります。


- ■水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電や故障の原因になります。
- ■本体庫内やなべに異物(ご飯粒や米粒など)がついた まま使用しない


うまく炊けない原因になります。

- ■他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない 蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。
- ■吸・排気口をふさぐような場所 (じゅうたんやビニー ル袋、アルミ箔などの上)で使用しない 故障の原因になります。

各部のなまえと扱い方








米のお話

おいしく炊いて・おいしく保温

米の呼び名



玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性 | メニューが選べます。

玄米語性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動 的に通常の玄米炊飯工程に移ります。

玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間10分~3時間25分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは

ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

おいしく炊く

米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ (200mL) では、 差が出ます。

手早く洗う

1回目は、たっぷりの水で手早く洗って、水をすぐに捨てます。このあと、4~5回水をかえ、 ぬか分をよく洗い流します。

正しく水加減をする

>	ドの種类	Ą	水 加 減
軟	質	米	水位目盛どおり
胚	芽精	米	小位日盤とのり
新		米	水位目盛より少なめ
古		米	水位目盛より少し多め**
硬	質	米	水位日盛みり多り多り

※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、 ふきこぼれ防止のために、もちもち メニューで炊いてください。


アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。

炊き上がったら、すぐにほぐす

余分な水分が逃げて、ふっくらおいしくなります。

例:白米・無洗米とも2カップのとき



おいしく保温

なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。

で飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐためにこのような保温はしない

- ●ご飯のつぎたし
- ●冷めたご飯からの保温
- 炊きこみ、おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●24時間(高め保温では12時間)以上
- ●しゃもじを入れたまま
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態でなべの中にご飯を入れたままでの放置

少量のご飯は、なべ中央に盛る



で節の炊き方

基本的な炊き方



炊飯まえに本体各部の点検を行う

右図の各部にご飯粒や雑穀などの異物が付着して いないかを確認する

●圧力調整装置、安全弁は分解しないでください。 故障の原因になります。





付属の計量カップで米を計る

白米用の計量カップ(180mL)すりきり1杯ずつ

●目詰まりしやすいアマランサスなどの小さくて軽い雑穀は混ぜて炊かないでください。 圧力調整装置、安全弁を詰まらせることがあり危険です。

米を洗って、水加減をする

水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11「炊き方メモ」参照 米を平らにならす

●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



なべを本体に入れて外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む

なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れる 内ぶたセットは必ず取りつける

- 差込みプラグを差し込んでから約1秒間内部データの確認を自動で行いますので、その間キ 一操作はできません。
- ●外ぶたを勢いよく閉めると、圧力式の密封性のため、きっちり閉まらないことがあります。
- ●なべを入れずに「炊飯」キーを押すと、ブザーが鳴り、「HQ4」のエラー表示が出ます。



で、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、「▲」の位置が「ふつう」→「もちもち」→「しゃっきり」の 順に移動し、そのあと、表示が「白米急速」→「炊きこみ」→「すしめし」→「おかゆ」→ 「おこわ」→ 「玄米」→ 「玄米活性」 → 「玄米がゆ」 → 「登録メニュー」の順に点滅します。

- ●「白米(しゃっきり·ふつう・もちもち)」と「玄米」と「玄米活性」は、次にメニューを選び炊飯 するまで記憶されます。
- ●白米急速:白米を早く炊きたいときに選びます。少しかためになります。



炊飯



炊き上がりまで

の残り時間

むらしになると、炊き上がりまでの残り時間を表示する

炊き上がりの音声ガイド/メロディーが流れ、保温に切り かわったらすぐにご飯をほぐす

炊き上がると自動的に保温に移り、標準保温ランプ | | が点灯し、1時間単位で

保温経過時間を表示する(「炊きこみ | ・ 「おかゆ | ・ 「おこわ | ・ 「玄米 | ・ 「玄米活性 | ・ 「玄米がゆ」のメニューの場合は高め保温ランプが点灯する)

すぐにほぐして余分な水分を逃がし、ご飯のかたまり、べたつきをおさえる

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。 保温機能を使わずになべの中でご飯を保存するといやなにおいの原因になります。
- → P7「おいしく保温」、P14「標準の保温」「高め保温」参照
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの(▲)または(▼)を押してください。 もう一度「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。戻さない場合は、次に 炊飯しても保温経過時間を表示しません。切りかえは、保温中しかできません。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「O時間」の表示に戻ります。
- 炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることができます。
- → P15「報知音の種類と音圏の切りかえ方」参照



使用後は、マウロレノを押し、差込みプラグを抜く

炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

	圧力をかけている メニュー	普通の米	無洗米
」 しゃっきり		約45~50分	約50~55分
泉がらう	0	約55分~1時間	約55分~1時間
^ もちもち	0	約1時間~1時間5分	約1時間~1時間5分
白米急速	Ø	約28~40分	約35~40分
炊きこみ	0	約55分~1時間5分	約55分~1時間5分
すしめし		約45~50分	約50~55分
お か ゆ		約1時間10分~1時間15分	約1時間10分~1時間15分
おこわ		約45~50分	約50~55分
玄 米	6	約1時間25分~1時間35分	_
玄米活性	8	約3時間10分~3時間25分	
発芽玄米*	Ø	約1時間~1時間5分	約1時間~1時間5分
玄米がゆ		約1時間25分~1時間35分	===

- ●登録メニューについては → P19「お気に入りメニュー登録機能」参照
- 電圧100V・室温20℃・水温18℃の場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。 (予熱の時間が約30分かかります。)
- ※発芽玄米は、白米のもちもちメニューで炊いてください。

の願いとお知っ

- ●圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約20分で圧力がかかり始めます。圧力がかかり始めてから炊飯が終了するまでは、安全のため、ブッシュボタンを押しても外ぶたは開きません。炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯をやめる場合、 「とりけし」キーを1秒以上押してください。ただし、この場合、再度炊飯を開始してもうまく炊けない場合があります。
- ●「とりけし」キーを押したあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから開けてください。
- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- 連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。
- ●故障の原因になるため、空だきはしないでください。

io Lini

ご飯の炊き方っづき

無洗米の炊き方



付属の計量カップで無洗米を計る

無洗米専用の計量カップ(171mL)すりきり1杯ずつ





無洗米のひと粒ひと粒が水になじむように2~3回 優しくかき混ぜてから、水加減をする



水平な所で、メニューに合ったなべの水位目盛に合わせる → P11 「炊き方メモ」参照 米を平らにならす

- ●無洗米は、精米製法などにより米の表面にデンプン質が多く残っている場合があります。 米のデンプン質で、水が白くにごっていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが悪くなる原因 になります。白くにごるときは、1~2度水を入れかえてすすぎます。
- ●調味料を加えて炊くときは、なべの底からよくかき混ぜます。
- ●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、少しやわらかめに炊き上がります。



で無洗米選択したあと、(メニュー)でメニューを選ぶ



●無洗米での「玄米 | · 「玄米活性 | · 「玄米がゆ | は選べません。




を押す

無然影響凡

無洗米選択のしかた

- 無洗金押す
- ⑤「玄米」または「玄米活性」「玄米がゆ」がメ ニュー選択されている状態で「無洗米」キ ーを押すと、メニュー選択は「無洗米・ふつう」 へ移ります。
- 2 表示部に 無機器 が表示される



→ 無洗米選択を完了

無洗米選択の解除



を押す

2 表示部の無務認が消える

白米(しゃっきり ふつう もちもち) 7-1717 1-111

3 無洗米選択の解除を完了

炊き方メモ

無洗米をお使いになる場合は

→ P10「無洗米の炊き方」参照。水位目盛は、普通精白米の場合と同じです。

●米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計る 普通精白米、玄米、発芽玄米→「白米用」の計量カップで

無洗米→「無洗米専用」の計量カップで

炊きて	みご飯
*	2カップ以下で炊いてください。超えた量で 炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあり ます。
水加減	白米の水位目盛に合わせます。
メニュー	炊きこみを選びます。
具	具の量は、米の質量 (重さ)の30~50%が適量です。多すぎるとうまく炊けないことがあります (米1カップは約150g)。 具は小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。

調味料はだし汁や水などで薄めて米に加え、水加減した あと、なべの底からよく混ぜます。米に直接調味料を加 えたり、なべの底からよく混ぜない場合、焦げがきつく なったり、うまく炊けない原因になります。

野児はどの防

水加減	白米 の水位目盛より少し多めに合わせます。
メニュー	もちもちを選びます。

押し菱を混ぜる割合は炊飯量の20%までにしてください。 多いと、炊けない場合があります。

例:1カップのときは、米0.8カップ、押し変0.2カップ

JISSE PAR	
水加減	直米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	ふつう または もちもち を選びます。

洗米は胚芽が取れないよう優しく、手早く洗います (胚芽は取れやすいため)。

弦 米 **玄影** の水位目盛に合わせます。 水加減 メニュー「玄米」を選びます。

328/575	(<u>B</u>
*	玄米を選びます。
水加減	玄 米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	[玄米活性]を選びます。

18年後	
*	洗ってざるにあげ、30分以上水切りして 使用します。
水加減	おきずの水位目盛に合わせます。もち米のみの場合おきずの水位目盛どおりもち米とうるち米を混ぜた場合がきずの水位目盛より少し多め
メニュー	おこわ を選びます。
興	水加減をしたあと、米の上に具をのせます。

多多多	
米	分づき米・玄米では炊けません。
水加減	おかか の水位目盛に合わせます。
メニュー	おかゆを選びます。
具	具の量は米の質量 (重さ)の30~50%が 適量です。小さめに切り、米の上にのせて米 と混ぜずに炊飯してください。
	煮えにくい具は、やや少なめにしてください。 また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必 ずおかゆが炊き上がってから加えてください。

等持茲	米(市販の発芽玄米を使用する場合)
米	2カップ以下で炊いてください。発芽玄だけ、または発芽玄米と普通精白米を混合わせて炊きます。
水加減	白 米 の水位目盛に合わせます。
メニュー	もちもちを選びます。

発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊け ない場合があります。

発芽玄米のタイマー予約炊飯や30分以上のつけおき はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすい ため、うまく炊けない場合があります。

発芽玄米は「白米(もちもち)」メニューで炊くため炊 き上がり後「標準の保温」に移りますが、保温する場合 は「高め保温」に変更してください。(いやなにおいの 発生をおさえます。)

発芽玄米機を使用して作った発芽玄米をお使いになる 場合の炊き方は、発芽玄米機を販売しているメーカー に直接問い合わせてください。

522	(4jp)	
水加	滅	おかり の水位目盛に合わせます。
メニ		玄米がゆ を選びます。
<u></u>	Ļ	具の量は米の質量(重さ)の30~50%が適量です。小さめに切り、米の上にのせて米と混ぜずに炊飯してください。煮えにくい具は、やや少なめにしてください。また、青菜類はあらかじめゆでるなどし、必ずおかゆが炊きトがってから加えてください。

分づき米(3分づきの場合)		
*	0.5~2カップの間で炊いてください。 超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けな いことがあります。	
水加減	▼ の水位目盛より少なめに合わせます。	
メニュー	玄米を選びます。	
	の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊 合があります。	

分づき米(5分づき・7分づきの場合)	
*	0.5〜2カップの間で炊いてください。 超えた量で炊くとあふれたり、うまく炊けないことがあります。
水加減	主米 の水位目盛より少し多めに合わせます。
メニュー	もちもち を選びます。
分づき米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく	

けない場合があります。

10